

天然ミネラル系内装仕上材

スマイルペイント

施工要領書



2019年9月

天然ミネラル系内装仕上材 スマイルペイント 標準仕様

荷 姿



スマイルペイント (主材)



スマイルカラー(色粉)

材料

・主 材 : 2.3 kg ・専用カラー: 0.3 kg ・練 水量:2.0~2.10

パターン見本





] 袋あたりの伸び面積 4 ㎡/袋






下地処理材 推奨品

下記の商品を下地処理材として推奨しています。各販売店にてお買い求めください。

処理材	メーカー	商品名
目地テープ	ニットー	スリムファイバー48
目地詰め用パテ	中央ペイント	ガッツ ∇
中付け用パテ	中央ペイント	ブレンドパテ
仕上げ用パテ	中央ペイント	WD パテ ライト





本社・工場:福岡県飯塚市横田 669 TEL0948-22-0447 FAX0948-29-0289

天然ミネラル系内装仕上材 スマイルペイント 施工手順

材料の混練



1) 規定水量の 8 割程度の水を練り缶に入れ、指定されたスマイルカラーを投入してください。

主材	2.3kg
専用カラー	0.3kg
練水量	2.0~2.1 リッ/ 袋



軽くハンドミキサーで混練して下さい。
(5秒~10秒程度で十分です。)



- 3) 水が色水になったら、スマイルペイント主材 を入れハンドミキサーにより十分に混練して 下さい。
- 4) 残った 2 割程度の水で、軟度調整を行い、練り上げて下さい。



- 5) 1時間~2時間程度練り置きをしてください。 練り置きをすることでダマが溶け、粉体と水 がしっかり混ざります。
- 6) 練り置き後、再度練り返すことで(このとき 水は加えないで下さい。)、施工軟度が安定し ます。



7) 混練した材料をストッキングや目の細かいこ し器等でろ過することでダマが出にくくなり ます。



本社・工場:福岡県飯塚市横田 669 TEL0948-22-0447 FAX0948-29-0289

天然ミネラル系内装専用仕上材 スマイルペイント 仕上げ 施工手順

1) ローラー仕上げ

石膏ボード目地処理について

目地テープ・パテ材にて適宜平滑に仕上げて下さい。スマイルペイントは塗厚が薄い ため、下地の段差を拾います。



1. 塗装 1層目

- 1) ローラーは中毛を使用し、ムラをきりながら、約 $0.24 \, \mathrm{k} \, \mathrm{g} \, / \, \mathrm{m}^2$ 程度の割合で塗り付けます。
- 2) 塗装後、十分に乾燥させます。 目安としては夏期 2 時間以上、冬期 4 時間以上です。(温度、湿度により多少異なります。)



2. 塗装 2層目

1回目が完全に乾燥していることを確認後、2回目を塗装します。

(約 0.24 k g/m²程度)

過度なしごき塗りをしたり、1回目の乾燥が不十分で2回目を塗ると、1回目を軟化させ、仕上がりに支障をきたす場合があります。



仕上がり

標準施工面積 (ローラー施工)

 $10m^2$

天然ミネラル系内装専用仕上材 スマイルペイント 仕上げ 施工手順

2) 吹付仕上げ

石膏ボード目地処理について

目地テープ・パテ材にて適宜平滑に仕上げて下さい。スマイルペイントは塗厚が薄いため、下地の段差を拾います。



1.塗装 1層目


- 1) 十分に混練したスマイルペイントを下記 条件にて、万能ガンで全体に均一に吹き 付けて下さい。
- 2) 1 回目の吹付後、十分な乾燥時間を設けて下さい。目安としては夏期 2 時間以上、 冬期 4 時間以上です。(温度、湿度により 多少異なります。)
 - ◆吹付条件

万能ガン 口径 3.0mm 吹圧力 $5\sim6$ kgf/cm²



2.塗装 2層目

1回目が完全に乾燥していることを確認 後、1回目の吹付と同条件にて2回目の吹 付を行ってください。



仕上がり

標準施工面積 (吹付施工) 4m²



施工上の注意

- ☆ スマイルペイントは内装専用材です。外装には使用しないで下さい。
- 1. **乾燥時間**は、夏場で1昼夜、冬場で2昼夜を目安としていますが気象条件、仕上げパターンなどによってはそれ以上の期間を必要とする場合があります。
- 2. 木部用天然油性保護仕上塗料(成分アマニ油等)を使用する場合、スマイルペイントを変色させる可能性があります。各メーカーの仕様に沿って施工しても、施工日前後の気候(天気・気温・湿度・紫外線)がスマイルペイントの吸放湿性と作用し合うことで起こる傾向にあります。このような塗料を使用する場合はスマイルペイントを施工する前に塗布し、揮発成分を蒸発させたことを確認してからスマイルペイントを施工することをお勧め致します。
- 3. お風呂場等、水掛かりのある場所への使用はお避け下さい。
- 4. スマイルペイントには練り水、専用カラーの他、当社が指定するもの以外のものを 混入しないで下さい。
- 5. 下地・パテ材は十分に乾燥させた上で施工を行って下さい。
- 6. <u>気温</u>が 5℃以下、もしくは 5℃以下が予想される時には原則として施工を行わないで下さい。
- 7. 施工後、塗面が完全乾燥する前に、0℃以下になる恐れがある場合には施工を行わないで下さい。
- 8. 湿度が80%以上の場合等、施工面の<mark>結露</mark>が考えられる場合には施工は行わないで下さい。
- 9. 施工前に試し塗りを行い仕上がりを確認してから実施工を行って下さい。(施工前に決定したサンプル塗板との比較を必ず行ってください。)
- 10. スムーズな施工が行えるよう段取りをして下さい。
- 11. スマイルペイントはセメント系及び石灰系材料特有の白華とは無縁の材料です。白華現象により白粉をふくことはありませんが、極端に乾燥が遅くなる状況にあると乾きムラによる色ムラを生じる可能性があります。施工中、もしくは施工後は、開口部はできるだけ開放して風通しをよくする等、十分に換気に心がけ、早期に乾燥するよう心がけてください。場合によってはヒーター等により採暖措置を施してください。
- 12. 施工時、もしくは施工後に石膏ボード下地が動くような状況にあればジョイント部 にクラックが入る恐れがあります。施工前には確実にボードの取り付け具合を確認 し、押して動くようであれば新たにビス等により補強を行い、下地の動きがないことを確認した上で、スマイルペイントの施工に移ってください。
- 13. 施工後、使用した道具(ローラー、ガン等)を速やかに水洗いして下さい。
- 14. スマイルペイントおよび各種関連資材の保管は、室内にて保管し、屋外ではシート 掛けして直射日光、湿気を避け、パレット等で地面から離して保管して下さい。