

センイモルタル 施工要領書

(構造用合板下地)

1. 下地の確認

- ・下地面の汚れ、埃等は取り除き、十分に清掃を行って下さい。

2. ジョイント部分のアク止め処理

下地の清掃が終わった後、ジョイント部分にシーラーAの 1.5～2 倍希釈液にてアク止め処理を行って下さい。アク止め処理は 2 回塗りとして下さい。構造用合板表面が乾燥した後、ジョイント処理に移って下さい。目安としては 4 時間以上です。

【希釈配合】

1.5～2 倍希釈液…シーラーA	:	水道水	=	1	:	0.5～1
------------------	---	-----	---	---	---	-------

シーラーA 240～360m²/缶 (16kg 缶)

30～45 m²/本 (2kg ペットボトル)

3. 材料の混練

- (1) センイモルタル 1 袋 (15kg) に清水約 4.4L を加えてハンドミキサー等で混ざりムラのないよう均一に練り混ぜて下さい。

調合…センイモルタル 15kg	+	清水 約 4.4L
-----------------	---	-----------

センイモルタル 約 7.5m² (塗厚 2mm 時)

練り上がった材料は、40 分以内に使用し、加水しての練り返しは行わないで下さい。

4. ジョイント処理

- ・構造用合板のジョイント部分にセンイモルタルを塗り込み (ジョイント部の両側 70mm 程度塗り付ける)、直ちにファイバーネット (KTV7226) を張り付け、センイモルタルを上から塗り付けて押さえ込んで下さい。
- ・1 日以上養生して下さい。

5. 全面アク止め処理

下地の清掃が終わった後、全面にシーラーAの 1.5～2 倍希釈液にてアク止め処理を行って下さい。アク止め処理は 2 回塗りとして下さい。構造用合板表面が乾燥した後、セネイモルタルの施工に移って下さい。目安としては 4 時間以上です。

【希釈配合】

1.5～2 倍希釈液…シーラーA	:	水道水	=	1	:	0.5～1
------------------	---	-----	---	---	---	-------

シーラーA 240～360m²/缶 (16kg 缶)

30～45 m²/本 (2kg ペットボトル)

6. 塗り付け

- ・施工面全面に混練したセネイモルタルを一度しごき塗りし、追っかけにて所定の厚みに塗り付けて下さい。

※多少締めかけの時点で霧吹きによりセネイモルタル表面に散水することで、表面を平滑にすることが出来ます。

- ・次工程（仕上材の施工）まで、3 日以上養生して下さい。ただし、気象条件により異なります。

注意事項

1. 寒冷期、気温が 5℃以下及び 5℃以下になると予想される場合は、原則として施工は行わないで下さい。
2. 直射日光・風雨時には、シート掛け等十分な養生をして下さい。

以上